




1

まず初めに


左手側のレバーで背座の傾きを調整します。



2

着座準備

椅子の前面に立ち椅子を両足の間に引き寄せ座面の中央付近に座り快適な位置になる様に着座位置を調整する。



3

座面の上下高調整

1. 座面引き上げ：座面に加重をかけず右手前方のレバーを上引き上げます。大腿が45-55度の傾斜になる様に調整します。従来型の椅子に座る位置より高い位置になります。


2. 座面引き下げ：座ったまま同レバーを引いて下さい。



4

座面傾斜調整

右手後方のレバーを右手で引き上げるのと同時に左手で座面前方を押し快適な傾斜位置になる様に調整して下さい。




5

背座の高さ調整と角度調整

1. 高さ調整：両手を使い背座を引き上げることで背座の高さを3段階で調整する事が出来ます。

2. 角度調整：高さ調整後、背と背座の間が手のひら2枚分ぐらいの間隔が空くように左側レバーで調整します。



6

背座の高さ再調整

背座の高さ再調整は背座を両手で更に引き上げることで元の低い位置に戻す事が出来ます。